



NUEVA EXPERIENCIA DIGITAL

ACTIVÁ TUS SEÑALES HD

SINTONIZACIÓN ISDB-T EN 6 PASOS


FÁCIL Y RÁPIDO

CLAVE: seleccioná

ANTENA / AIRE

aunque la señal llegue por cable coaxial.

1 CONECTÁ EL CABLE




Ajustalo en la entrada
ANT IN / RF del
televisor.

2 ABRÍ AJUSTES




Presioná Ajustes o
Menú en el control
remoto.

3 INGRESÁ EN CANAL



Dentro de Ajustes,
seleccioná la opción
Canal.


4 ELEGÍ ANTENA / AIRE



En "Modo de
instalación", seleccioná
Antena.


✓ CORRECTO

5 BUSCÁ CANALES



Elegí Buscar canales o
Sintonización
automática.

6 ESPERÁ EL 100%



No apagues el TV. Al
finalizar, disfrutá las
señales HD.

✓ LISTO

SI NO APARECEN LOS CANALES

1. Revisá la conexión del coaxial.
2. Confirmá ANTENA / AIRE.
3. Repetí la búsqueda hasta el 100%.

ASISTENCIA AL ABONADO



3873 211042



Güemes 148 · Tartagal



www.videotarsrl.com

Los nombres del menú pueden variar según la marca y el modelo del televisor. Servicio sujeto a disponibilidad técnica.